



Hjortstigen 5, 507 70 Gånghester.
Tel. 033-25 65 70. Fax 033-25 69 20

Anslutning av luftbehandlingsaggregat typ Gold och Sting till styrenhet för brand/brandgasspjäll.

JK800	SEHA2	SUSB V.2 SEHA-M JK200	SEHA- MY1	SUSA	Riktning och funktion	Gold 2002	Gold 2005	Gold Ver. E	Sting Ver.2	Sting Ver.3
11	17	7	6	12	A-Larm (Utlöst rökdetektor) →	27	54	6	X23:25	Fire
12	16	8	7	13		28	55	7	X23:26	
25	21	13	13	37	Stopp aggregat →	25	56	4	X23:27	Stop
24 (Gold=23)	23 (Gold=22)	14 (Gold=15)	14 (Gold=15)	38		26	57	5	X23:28	
2	6	3	Ej möjligt	26	Stäng spjäll (Nattdrift) →	19	20	26	X22:17	Control FF1 IND
3	7 (*) Se nedan	4	Ej möjligt	27		20 (18 vid SEHA2)	21 (19 vid SEHA2)	27	X22:18	
16	19	10	3	31	B-Larm (Summalarm) →	35	52	12		
18	20	12	5	32		36	53	13		

* I Stingaggregatet ver 2 skall reläkontakt 21-22 på K2 användas. Flytta kabel från 24 till 22 på relät. Plint 17-18 skall fortfarande användas.

För att få styrningen att fungera där aggregatet ibland är överordnad och där styr och övervakningsenheten ibland intar den rollen krävs att styr och övervakningsenheten konfigureras på så sätt att förregling fläkt inte påverkas vid nattdrift. Följande strappar skall vara på i resp. enhet:

JK700, KE700, UC-8: B och G.

JK800: B

SEHA & SEHA2: E.

SUSB ver 2 & 3, SEHA-M ver 2 & 3, JK200 ver 2 & 3: A



Hjortstigen 5, 507 70 Gånghester.
Tel. 033-25 65 70. Fax 033-25 69 20

Anslutning av luftbehandlingsaggregat typ Gold och Sting till styrenhet för brand/brandgasspjäll.

KSUA SEHA- COM	KSUB SEHA-SLV (Fristående)	KSUE (Fristående)	Riktning och funktion	Gold 2002	Gold 2005	Gold Ver.E	Sting Ver.2	Sting Ver.3
13	8	13	A-Larm (Utlöst rökdetektor) →	27	54	6	X23:25	Fire
14	9	14		28	55	7	X23:26	
21	14	19	Stopp aggregat →	25	56	4	X23:27	Stop
20 (Gold=19)	15 (Gold=13)	21		26	57	5	X23:28	
11	1	11	Stäng spjäll (Nattdrift) ←	19	20	26	X22:17	Control FF1 Ind
12	2	12		20 (18 vid SEHA)	21 (19 vid SEHA)	27	X22:18	
16	10	16	B-Larm (Summalarm) →	35	52	12		
18	11	18		36	53	13		

För att få styrningen att fungera där aggregatet ibland är överordnad och där styr och övervakningsenheten ibland intar den rollen krävs att styr och övervakningsenheten konfigureras på så sätt att förregling fläkt inte påverkas vid nattdrift. Följande strappar skall vara på i resp. enhet:

KSUB och SEHA-SLV: 1,2 och H.

KSUE: D och K.

Om KSUA, SEHA-COM är aktuella sker all konfigurering i menyerna på KSUA resp. SEHA-COM. Alla anslutningar av ventilationsaggregatet sker normalt till KSUA resp. SEHA-COM.